













**₿ Bluetooth**™



وسائط متعددة للسيارات فضدلا ، اقرأ الدليل بعناية قبل التشغيل



## المحتويات

## 1- الخصائص 2- تنبيه اتالاستخدام 3- تنبيه اتالسلامة 4- وصف وظائف اللوحة الأمامية 5- إعادة ضبط الجهاز 6- التشغيلات الأساسية 7- تشغيل الوظائف 7.1- وظائف اللوحة الأمامية الرئيسية 7.2 وظائف الراديو الأساسية 7.3- تشغيل الدي فيدي 7.4- تشغيل التلفزيون 7.5- تشغيل ال IPOD 7.6- تشغيل الفيديو الخارجي 7.7 تشغيل البلوتوث 7.8-تشغيل عياروظائف النظام 7.9- تشغيل بطاقة الذاكرة SD/USB 8- مشاهدة ماخلف السيارة 9- أقف الالصورة 10- تشغيل كاشفالمواقع 10.1- تحديد المواقع 10.2- الوسائط 10.3 تصفح الصورة 10.4 تشغيل الموسيقي 10.5 إعدادات النظام 10.6 - اختيار اللغة 10.7 ـ ضبط الشاشة 10.8- تعليمات النظام 11- إعدادات تحديد المواقع 12 - الريموت كنترول 13 ـ معلومات حول الأسطوانات 4 [ - مشاكل التشغيل 15 ـ المواصفات الفنية 16 - خاصية التحكم بالقيادة

17- وصيل

1

## [CONTENT]

1. FEATURE INSTRUCTION	2
2. USAGE CAUTIONS	3
3. SAFETY ATTENTION	4
4. PANEL FUNCTION DEFINITION	5
5. RE-SETTING UNIT	6
6. BASIC OPERATION	6
7. FUNCTION OPERATIONS	8
7.1 MAIN INTERFACE OPERATIONS	8
7.2 RADIO INTERFACE OPERATION	9
7.3 DVD INTERFACE OPERATION	10
7.4 TV INTERFACE OPERATION	13
7.5 IPOD INTERFACE OPERATION	14
7.6 EXTERNAL VEDIO INTERFACE OPERATION	15
7.7 BLUETOOTH INTERFACE OPERATION	16
7.8 SYSTEM PARAMETER INTERFACE OPERATION	18
7.9 USB/SD CARD OPERATION	20
8. REARVIEW	21
9. CLOSE PICTURE FUNCTION	21
10. GPS INTERFAC OPERATION	21
10.1 NAVIGATION	22
10.2 MEDIA ENTERTAINMENT	22
10.3 BROWSER OF THE PHOTO	24
10.4 MUSIC PLAYER	25
10.5 SYSTEM SETTING	26
10.6 SELECT LANGUAGE	27
10.7 CORRECT SCREEN	28
10.8 SYSTEM INFORMATION	29
11. GPS PARAMETER	30
12. REMOTE CONTROL	31
13. AUDIO KNOWLEDGE	33
14. TROUBLE SHOOTING	36
15. MAIN FUNCTION	38
16. CIRCUIT CONNECTION	39
17. STEERING WHEEL CONTROL	41

1

## FEATURE INSTRUCTION

- The AV unit provides DVD, RADIO, GPS(optional), external CDC, AV(output/input), BLUETOOTH, HD TFT, BACKUP VIEW and the standard POWER OUTPUT(50wx4) of function integrated.
- Its internal DVD player adopts the high quality DVD deck, which can play DVD、DVD-9、VCD、DVCD、CD、MP3、CD-R/RW formats etc.
- The radio can memorize the AM 12 stations and FM 18 stations.
- It has internal Bluetooth function, which can answer and dial the phone conveniently to make your driving safe. At another hand, if mobile phone has A2DP function, it can play music when Bluetooth is on.
- It supports external 6-10 disk of CD/DVD changer adopted the communication protocol of SANYO.
- It adopts 6.5″,16: 9 HDTFT that is drove with the advanced microprocessor, and possesses floweriness color, lower power dissipation and reliable performance.
- It has an automatic detection backup function to make your backup safe.
- It has two video output lines, four audio output lines; two video input lines, one audio input line, so it can connect with external device conveniently;
- It' operation system is intelligent and humanistic. It has graphic OSD, not only be operated on panel function buttons but also on TFT touching icons, even using TX to control.
- It supports external steering-wheel control without damaging the original car's function to make driver more convenient.
- It has manual brake close screen function. When the manual brake close screen line connect to ground, the unit may turn on TFT, otherwise to turn off TFT.
- In order to install and use correctly, please read the manual carefully.

## [- خصائص الجهاز

دي في دي، راديو ، كشف مواقع (إضافي) ، مخرج صوت وصورة ، بلوتوث ، خرج قوة  $50 \times 4$  و CDC خارجي

قارئ أسطو انات مدم جة بكفاءة عالية: DVD,DVD-9,VCD,DVCD,CD,MP3,CD-R/RW إلخ من مختلف الفور مات

تحفظ ذاكرةالراديو 12 محطة على المو جةالمتو سطةو 18 محطة على موجة إفام

جميع وظائف البلوتوث من استقبال المكالمات وطلبها لجعل السواقة أكثر أمانا ، إنكان بالجوال وظيفة A2DP يمكنك الاستماع الى الاغا ني مباشر رقمن جهازك

تشغيل 10-6 أسطوان اتخارجية بواسطةمشد غلالأسطواناات والمتوافقة معنظام سانيو

شاشةكرستال 7 إنش بنسبة 16:9 بمعالج عالي الكفاءة ، بإلوان طبيعية واسدّ هلاكللطاقة أقل ومرونة أكبر

وظيفة التحديد الأليللتخزين لجعل التخزين أكثر أمنا

مخرجان الفيديو، أربعمخارج للصوت ، مدخلان الفيديو ، مدخل صوتي، ولهذا يمكن توصيله معمصدر تشغيل خارجي

لغة شاشة رقمية ، ويمكن تشغيل الشا شةمنخلال الأزارير والأرقام فهو نظام مناسب للاستخدام البشري BUT ALSOON T FT TOUCHING SCREEN

يوافق نظام التحكم الخارجي بالقيادة دون أنتتأ ثروظائف السيارةلتصبح القيادة أكثر أمانا

غلق الشا شةآليا عند الضغط على الفرامل العادية الأداءعند توصيل الفرامل معالأرضي

فة كيفية التركيب والتشغيل بالضبط ، نرجو قراءة هذه التعليم اتبعناية

## 2- تنبيه حول الاستخدام

- 1. يتوافق الجها زمعالفور مات التالية: MP3.WMA.JPEG.MPEG والمسجلة بواسطة DVD-R.CD-R.CD-RW.SD.USB
- عندما تريد عمل فور مات لجهاز و سائط متعددة ( بطاقة الذاكرة مثلا ) لمسح ملف معين ، فاستخ دوالفور مات العا مة، و لا تستذ دمالفور مات السريعة FAST F ORMAT حتى لا تتلف الجهاز ( مثل SD/USB )
  - 3. اعدادات MP3/WMA/JPEG/MPEG وتسجلات CD/DVD:

استخدام تحويل MP3/WMA لضغط الملفات الصوتية بهذه الفور مات ، وضع الصيه غة كالتالي:

MP3/WMA

سرعة تحويل الحرف في MP3: 32-320 كيلو بايت في الثانية سرعة تحويل الحرف في WMA: 192-48 كيلو بابت في الثانية

التر ددفي 32,441.48 : MP3 كيلو هير تز التر ددفي 32.441.48 : WMA كيلو هبر تز

استخدام JPEG/MPEG لضغط معلومات الصوتو الصورة AV بهذه الفور مات ، وضع الصبي فه كالتالي :

أبعاد منطقة صورة JPEG

فور مات خطالقاعدة: 1024X768 بكسل كحد أقصى

الفور مات المتصلة · 1024X768 بكسل كحد أقصبي

فورمات الصورة: MPEG1,MPEG2

أبعاد منطقة الصورة MPEG

352X2889 : إنتي إسسى ) ، وفي حالة بال ( إنتي إسسى ) ، وفي حالة بال ( 352X2889 )

40X480.740X480 : MPEG2 ( انتي إس سي ) ، و في حالة جالي : 704X576

فور مات و ت : MPEG1.MPEG2

سرعة تحويل الحرف: 384-2 كيلو بابت في الثانية

التر دد : 32441.48 كبلو هبر تز

في حالة WMA : 32441.48 كيلو هير تز

- 4. عندما تستخ دمأسطوانة لتسجيل ملف و سائط متعددة عليه مننوع MP3,WMA,JPEG,MPEG و كان الملف كبير ا جدا فإنه لا بمكنك التسجيل على أسطوانة واحدة بلعليك أن تضيف أسطوانة أخرى
- 5. إذا كنت تستخدمنظام WINDOWME DIA PLAYER إصدار 9.0 فقد لا تكون قاد راعلي تشغيل تعليمات الفور مات المتو افقة فينفس الوقت

إذا زاد حدالصورة عن المطلوب فإن جزءا منه لن يظهر

عند تسجيل MPEG2 باستخدام DVD فيجب عليك و ضع فور مات التسجيل على استخدام DVD

6. تشغیل عرض MP3/WMA/JPEG/MPEG

يبحث الجها از عن ملفات الوسائط المتعددة وسوف يقوم بعرض الرقم الطبيعي من الأصغر للأكبر، إذا كان تم تسجيل المف ولم يتم تسميته أو كان بالعربي فلن يبحث الجهاز عنه وسيكون البحث والعرض عشوائيا

## **SAGE CAUTIONS**

- 1. The unit only support the format of MP3/WMA/JPEG/MPEG which recorded in DVD-R, CD-R, CD-RW, SD and USB.
- 2. When you want to format the media device to delete the file, you should use common format, not use fast format, avoiding damage the devices such as USB and SD etc.
- 3. The setting for MP3/WMA/JPEG/MPEG encoder and CD/DVD recorder.
- Using MP3/WMA encoder to compress the audio data into MP3/WMA format. please set the parameters as following:

MP3/WMA:

The Bit Rate of transmitting is: MP3:32-320KBPS WMA:48-192KBPS The frequency of sampling is: MP3:32,441.48KHZ WMA:32.441.48KHZ

• Using JPEG/MPEG encoder to compress the AV data into JPEG/MPEG format. please set the parameters as following:

JPEG/MPEG:

JPEG display zone dimension:

Baseline format: 1024(W) X768(H) pixel (MAX) Continuous format: 1024(W) X768(H) pixel (MAX)

**MPEG** 

Video format: MPEG1. MPEG2

Display zone dimension:

MPEG1: 320X240.352X240(NISC).352X2889(PAL) MPEG2: 40X480.740X480(NTSC).704X576(PAL)

Audio format: MPEG1, MPEG2

The Bit Rate of transmitting is:2-384KBPSCBR The frequency of sampling is:32441.48 KHZ

WMA:32441.48 KHZ

- 4. When you use disc recorder to record the multimedia file of MP3/WMA/JPGE/MPEG, if the quantity of the multimedia file is too large, you can't record in one disc fully, please add a disc.
- 5. If you use part of function of Windows Media player 9.0 edition above, may not be able to play the detailed information of compatible format normally at some time.

- If the size of the picture exceed the limit, part of the picture will not display.
- When you record the MPEG2 data using DVD media, you must set the Recording Format to one time using only.

### 6. The order of playing MP3/WMA/JPEG/MPEG

The unit seeks the multimedia files or folder in natural number. So it play in natural number from small to big. If your multimedia file is recorded, and its file name is not named as per Arabic numbers (eq: 1.XXX, 2.XXX), the unit will not seek and play in order, and it will enter the status of seeking and playing random automatically.

## [SAFETY ATTENTION]

Before installation, please read all the instruction, and suggest you'd better let the AV professional install the unit.



The unit adopts 12V car power system which must connect to ground. Please don't install it on truck or bus with 24V directly, or will be damaged.



You'd better use legal disc, rather than nonstandard disc or bad quality disc; otherwise, it may cause trouble-shoot and reduce using life of the



Without professional guidance, you mustn't exchange the power fuse or use some unsuitible fuse, otherwise, it will cause the unit damaged even fired.



Avoiding violate the traffic rule, the driver can't enjoy program and operate the unit when driving.



For safety and the normal using of the unit, please ask the professional to install and repair it, at the same time to avoid damaging unit and the accident at the same time. Needing detailed information to consult the local professional retailer of AV products.



Don't place the unit in the wet environment or water, avoiding electric shock as the result of short circuit, or other unnecessary damage and fired.

### Cozy Hint:

In order not to avoid short circuit, please cut off car and the connection of ACC and B+ before installing.

## 3- تنبيهات السلامة

فضلا اقرأ جميع التعليمات قبل التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب فني متخصص

يعمل الجهاز بتيار مباشر 12 فولت ويجب وصله بالأرضى ، نرجو عدم تركيبه على الحافلة التي تعمل بتيار 24 فولت

إلا بعد تعديل التيار من 24 فولت إلى 12 فولت من الأفضل استخدام أسطوانات أصلية بدلا من الأسطوانات غير القياسية أو رديئة الصنم ، حتى تحافظ على الجهاز



استخدم نفس الفيوز الموجود و لا تستخدم فيوز أقوى أو غير مناسب حتى لا تسبب في تلف الجهاز أو الحربة،



لا يجوز للسائق مشاهدة شاشة الجهاز أثناء السواقة فهذا مخالف لقوانين المرور



حفاظا على سلامة الجهاز، فإنه لا يقوم بتركيب الجهاز أو إصلاحه إلا فني متخصص حتى لا يتعرض الجهاز التلف أو



لا تضع الجهاز في بيئة رطبة أو ماء لتجنب الصدمة الكهربائية نتيجة قصور في الدائرة الكهربائية أو تلف قد يحصل أو



ملاحظة: تجنبا لحدوث قصور في الدائرة الكهربائية، فضلا أطفئ السيارة والفصل البطارية قبل التركيب

## [PANEL FUNCTION DEFINITION]



- POWER BUTTON
- 2 MICROPHONE BLUETOOTH
- 3 SD CARD OPERATION
- 4 USB OPERATION
- ⑤ IR LENS
- ⑥ EJECT BUTTON
- 7 DOWN BUTTON
- 8 UP BUTTON
- 9 VOLUME + BUTTON
- **(10)** VOLUME BUTTON
- MUTE BUTTON
- RESET BUTTON
- DISC WINDOWS

# وظائف اللوحة الأمامية



- ١. زر التشغيل
- ٢. مايكروفون بلوتوت
  - بطاقة الذاكرة SD
    - USB . £
- عدسة أشعة تحت الحمراء
  - ٦. زر الإخراج
    - ٧. للأسفل
    - ٨. للأعلى
  - ٩. رفع الصوت
  - ١٠. خفض الصوت
  - ١١. إسكات الصوت
  - ١٢. إعادة البرمجة
  - ١٣. نافذة الأسطوانة

## RESET THE UNIT

1. Must reset the unit before you use it at the first time or you change the car battery.

2. Must reset the unit when he unit is confused.

3. Press RST button to reset the unit using a tip.

Remark: Pressing RST button will loss clock and memory.

## BASIC OPERATION

#### 1. POWER BUTTON

When the unit is connected to the power source, you can press any button to turn on it. At turn on status, you can press this button shortly to shift the main interface to GPS mode. At this state, audio playing is continuous, and the speaker outputs the playing sound, external AV maintain output. When GPS has voice hint, the output of speaker will shift to GPS voice, but the external video output won't shift. Press this button shortly again, the unit will shift to the current video. Press this button longer to turn off the unit.

**Remark:** Note: When GPS is off on the Parameter Interface, press any button can turn the DVD on after the electricity connected well, press shortly or long this button can turn the DVD off.

#### 2. EJECT BUTTON

Press this button to eject disc automatically, the disc will insert automatically but not play if isn't taken away in 10seconds.

#### 3. VOL+/VOL- BUTTON

In normal playing state, press (VOL+/VOL-) button to adjust current volume. Press SEL button or touch slightly left end of volume bar of TFT, press VOL+/VOL- again, it can adjust circularly VOL, BAS, TRE, BAL, FAD, BRI, CON, COL.

### **4.BAND BUTTON**

In the radio mode, press this button to search band circlely as shown: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2-FM1

In normal playing state, press this button to change mode.

### **5. MENU BUTTON**

Playing DVD, press this button to display song list(number)and playing as per selected song number(need disc supporting)

### **6.MUTE BUTTON**

Press it shortly to turn off the mute function, press it shortly again or press VOL+/VOL- button to turn on the mute function. Press it long to turn off the screen, press any button or touch anywhere turn on the screen.

## 5- إعادة ضبط إعدادات الجهاز

1. يجب الضغط على RESET قبل تشغيل الجهاز لأولمرة اوقبل تغيير البطارية

2. يجب الضغط على RESET عند حصول توقف مفاجئ و عدماستجابة للجهاز

3. يجب الضغط على RST لإعادة إعدادات المصنع باستخدام الخطوات

ملاحظة : الضغط على RST تمسح ماتم تخزينه في الذاكرة و إعدادات الساعة

## 6- عمليات التشغيل الأساسية

### 1- زرالتشغيل

اضغط power لإقفال الجهاز واضغط أي زرآ خرلتشغيله

فيحالة التشغيل يمكن الضغط عليه للتحويل للـGPS ، يستمر عمل الصوتاثناء استخدام GPS ويمكن العودة لحالة الفيديو بالضغط علىالزر مرة اخرى

### 2- زرالإخراج

اضغط EJEC T لإخراج الأسطوانة ثم ضعأسطوانة الجهاز يسحب الأسطوانة آليا ويبدأ بقراءتها

### 3- زرضبط الصوت -VOL+/VOL

اضغط علىالازرار لرفع وخفض الصوت اضغط زر SFI لاختيار أحد إعدادات حالات الصوت AI/FAD

اضغط زر SEL لاختيار أحد إعدادات حالات الصوت BASS /TRE/BAL/FAD أو درجة السطوع أو التباين إلخ اضطها باستخدام زرى ضبط الصوت.

#### 4- زراختيارالموجة

في حالة الراديو: اضغط BAND لاختيار إحدى الموجات التالية: FM1,FM2,FM3,AM1,AM2

#### 5- (رالقائمة

اضغط MENU للدخول في القاد مة الرئيسية

### 6- زراسكات الصوت

الضغط MUTE لإسكات الصوتواضغط الزرمرة أخرى لإعادة وت

8

### 7- زرالتحويل

اضغط زر MODE ضغطة قصيرة لاختيار أحد المشغلات التالية ، راديو ، أسطوانة ، بطاقة ذاكرة ، تلفزيون . . . إلخ RADIO-DISC-SD-USB-CDC-TV-AUX IN-GPS

### 8- زراعا دةالبرمجة ( الإعدادات )

ضغط RESET للعودة إلى إعدادات المصنع

### 9- فتحة الاسطه انة المدمحة

الحماز سيقرا الاسطوانة تلقائيا فور ادخالها

- \* الرجاء استخدام الاسطوانة العادية و المحافظة على نظافة الاسطوانة
- \* الجه ازيستقبل اسطوانات ذوقطر ذو 12 سم فقط، الرجاء عدم استخدام المقاسات الاخرى

### 10- الشاشة / شاشة اللمس SEL

لمس SETUP INFORMATION يمكنك من ضبط الصوت ، المس VOL لضبط الصوت و المؤثّرات.

#### 8- تدريج

لفاليمين أواليسار الختيار الوظيفة ثم اضغط ضغطة قصيرة للتأكيد

### 11- زر اح⊲ ( للخلف )

فيحالة الراديو: اضغط ضغطة طويلة على إ للبحث إلى الخلف، وضغطة قصيرة للبحث الآلي

فيحالة التلفزيون: اضغط نفس السهم للبحث عن القنوات إلى الخلف

في حالة الدي في دي: اضغط ضغطة قصيرة الاختيار الأغنية (الخلف) أوضغطة طويلة للتقديم السريع

### 7. MODE SHIFT BUTTON

Press this button shortly to shift system mode. Press this button long to enter into external GPS video interface, At this state, external audio output is continuous, and the speaker outputs the playing sound, only external GPS video shift to TFT interface. If operating any function on panel, the unit shift to current video interface. If having not any operations for 5 seconds, the unit will shift to GPS interface automatically. Press mode long, the unit turn off GPS interface and return to current state.

### 8. RESET BUTTON

Press it to return to the default setting and memory information will be cancelled.

#### 9. DISC WINDOW

This player reads the disc deck to use is the inspiration type, puts in gently the disc the disc eject, the disc by the automatic, the system can read the disc automatically; In puts the disc before, please deck in the core does not have the disc piece, only then inserts the disc piece.

Notice:

\*Asks you to use the standard original disc,and maintains the disc to be clean, forms the good use habit, safeguards this system the normal service life.

\*This aircraft accepts the diameter is only the 12 CM disc, please do not have to put in 8CM as well as the shape irregular disc, if inserts forcefully can create the card disc and deck the core structure damage.
\*On the disc has the character disc on.

### **10.SEL BUTTON**

Touching SETUP INFORMATION can adjust volume. In the state, touch VOL to adjust volume and effect.

### 11. I◀◀ BUTTON

\* At radio mode:

Pressing it long is manual seeking frequency downwards. When it activated, pressing it slightly is seeking frequency downwards step by step, pressing it long is seeking frequency downwards continuously, pressing it shortly is seeking frequency downwards automatically.

When selected effective frequency, the unit will stop seeking and start to radio.

\* At TV mode

Pressing"<< "button is seek frequency upward.

\* At DVD model

Pressing button is seek song or chapter upward.

### 12. ▶►I BUTTON

\* At radio mode:

Pressing it long is manual seeking frequency upwards. When it activated, pressing it slightly is seeking frequency upwards step by step, pressing it long is seeking frequency upwards continuously, pressing it shortly is seeking frequency upwards automatically. When seeked effective frequency, the unit will stop seeking and start to radio.

\* At TV mode

Pressing ">>" button is seek frequency upward.

\* At DVD model

Pressing button is seek song or chapter upward.

### 13. AUDIO BUTTON

Press this button to adjust mono left/right

### 14.SMART DIAL/ENT BUTTON

Roll right or left to select function, then press for a short time to confirm.

### 15. TOUCH SCREEN FUNCTION

The used TFT of Unit is touching style. In corresponding OSD interface, touch OSD icon, you can play or operate corresponding function.

## [FUNCTION OPERATIONS]

## **♦ MAIN INTERFACE OPERATIONS**



12- زر ◄◄١ ( للأمام )

فيحالة الراديو : اضغط ضغطة طويلة على (﴿ للبحث الأمام ، وضغطة قصيرة للبحث الآلي فيحالة التلفزيون : اضغط نفس السهم للبحث عنالقنوات للأمام

في حالة الذي في دي: اضغط ضغطة قصيرة لاختيار الأغنية (للأمام) أوضغطة طويلة للتقديم السريع

13- زرضيط نوع الصوت

اضغط TUNING لضبط صوتمونو يمين ويسار

14- زرالاتصال الذكي

ادر ها لليمين و لليسار للاختيارثم اضغط لوهلة قصيرة للتاكيد

15- وظيفة لمس الشاشة

الTFT المستخدمة للمس بالاستجابة ل OSD ، لمسها يمكنك من استخدام الوظيفة المرتبطة بها .

# 7- تشغيل الوظائف

7.1- وظائف الشاشة الرئيسية



### 7.2- تشغ يل الراديو على اللوحة الأمامية الرئيسية



### 1\_ اسكات الصوت

اضغط MUTE ضغطة قصير ةلإسكات الصوتواضغطه ضغطة أخرى لإعادة الصد وتأواضغط -VOL+/VOL . اضغط الزر ضغطة طويلة لإغلاق الشاشة اضغط أى زر أو المس الشاشة لتشغيلها

### 2- اختيارالموجة

اضغط BAND لاختيار إحدى الموجات التالية: BAND المختيار إحدى الموجات

APS -3

اضغط الزر ضغطة قصيرة لتصفح المحطات المبرمجة لمدة 5 ثواني لكل واحدة اضغط نفس الزرلمدة 2 ثانية لبرمجة المحطات آليا من M1-M6 ثم العودة إلى M1 لتشغيلها يمكن تخزين 6 محطات على كلموجة ، أي 18 على الموجة إفام، 12 على المتوسطة AM

### 4-زر ₩

اضغط السهم ضغطة قصيرة للبحث الألى للخلف وعند البحث اضغط أي موجة من الموجات لتخزين المحطة عليها

### 5-زر №

اضغط السهم ضغطة قصيرة للبحث الآليلامام وعند البحث اضغط أي موجة منالموجات لتخزين المحطة عليها

#### LOC -6

اضغط الزر لتشغيل المحطات المحلية أوالبعيدة

#### LOUD-7

اضغط الزر لتشغيل وظيفة خفض الصوت

### ST/MO -8

المس الشاشة في حالة موجة إف إمالتنقل بين ستيريو أومونو، وعند ضعف الإشارة اختر مونو لتخفيف الضجيج

#### M1-M6 -9

اضغط أي رقم من M1-M6 ضغطة قصيرة لترتيب محطات الذاكرة واضغط ضغطة طويلة لحفظ المحطة الحالية

In main interface, touch any function icon can come into corresponding mode. Press top right corner on cOME BACK BUTTON can come back current playing state. If having not any operation within about 10 seconds, system will automatically come back to current playing state.

### ◆ RADIO INTERFACE OPERATION



### 1. Mute button

Press it shortly to turn off the mute function, press it shortly again or press VOL+/VOL- button to turn on the mute function. Press it long to turn off the screen. Press any button or touch anywhere on TFT to turn on the screen.

### 2. BAND SELECTION BUTTON

Press it to shift among FM1, FM2, FM3, AM1 and Am2

### 3. APS button

Press it shortly to browse and play memorized stations which will last 5 seconds. Press it long for 2 seconds, the unit seeks automatically frequency in full scope, and memorize automatically found stations from M1 to M6,then return M1 to play. Remark: when the unit is in seeking station, it is in sleep state. Every band stores 6 channels, FM1, FM2, FM3 can store 18 channels totally; AM1,AM2 can store 12 AM channels totally.

### 4. I◀◀ button

Pressing it shortly is seeking station downward automatically. When selected effective channel, the unit stop and play. When running, press any button of M1,M2,M3,M4,M5,M6 long to memorize the current channel in corresponding button.

Pressing it long is seeking station downward manually. When the operation is activated, pressing it shortly is seeking station downward step by step and pressing it long is seeking station downward continuously.

### 5. ▶▶I Button

Pressing it shortly is seeking station upward automatically. When selected effective channel, the unit stop playing. When running, press any button of M1,M2,M3,M4,M5,M6 long to memorize the current channel in corresponding button.

Pressing it long is seeking station upward manually. When the operation is activated, pressing it shortly is seeking station upward step by step and pressing it long is seeking station upward continuously.

### 6. LOC Button

Press it to perform shortly/long-distance control.

### 7.LOUD button

Press it shortly to switch LOUD control, at the same time to display hint in TFT.

### 8.ST/MO button

In FM band, touch it to shift stereo or mono-channel. When signal is weak, selecting mono-channel can reduce noise.


### 9. M1-M6 button

Touch any one of M1 TO M6 shortly can sort the memory station.

## **♦ DVD INTERFACE OPERATION**

20

## 7.3- تشغيل(DVD) الدي فيدي




1- 4 : اضغط الأيقونة ضغطة قصيرة لإعادة الصوتأواضغط مرة عليه أوعلى -VOL+/VOL لإعادة الصوت، المسه لمدة طويلة لإقفال الشاشة، اضغط أي زرأوالمس الشاشة لإعادة تشغيلها

2- إلا : اضغط الأيقونة أثناء تشغى الدي فيدي للإيقاف المؤ قتواضغط مرة أخرى لإعادة التشغيل

3- ▶♦ : اضغط أو المس الأيقونة لمستخفيفة لاختيار الأغاني باتجاه الأمام ، والمس لمسة طويلة للتقديم السريع وكل لمسة تغير من السرعة ، المس الزر مرة ثانية للعودة للعرض العادي

4- ا★ : اضغط أو المس الأيقونة لمسة خفيفة الاختيار الأغاني باتجاه الخلف ، والمس لمسة طويلة التأخير السريع وكل لمسة تغير من السرعة ، المس الزرمرة ثانية للعودة للعرض العادي

اضغط لرؤ يةمزيد من أيقونات اللمس
 عند الضغط في المرة الأ ولي سوف تظهر الأيقونات التالية



RPT -6

المس الزر لمسة خفيفة لتشغيل الإعادة ، إعادة الله صلأو الاسم أو الغاء الإعادة

RDM -7

المس الزر لمسة خفيفة لتشغيل أوإقفال التشغيل العشوائي

N/P =8

المس الزر للتنقل بين الصوت والصورة

L/R **-**9

عند تشغيل الفي سيدي : المس الزرللتنقل بين القناة اليمنى واليسرى عند تشغيل الدي فيدي : إذا كان بالاسطوانة مقاطع متعددة أولغات متعددة فقم بلمس الزر لاختيا رماتريد عند الضغط فيالمرة الأولىسوف تظهر الأيقونات التالية

## 1. 🖂 Button

Touch it shortly to turn off mute, touch it shortly again or touch VOL+/VOL- button to turn on mute. Touch it long to turn off the screen. Press any button or touch screen to turn on.

### 2. DII Button

During DVD playing disc, press it to stop playing, press again will resume playing.

## 3. Karan Button

In DVD playing disc state, touch it shortly to select songs upwardly. Touch it long circularly to select the fastback (2\*4\*8\*20\*time speed) playing. In fast playing state, touch the button to resume normal playing mode.


## 4. D Button

In DVD playing disc state, touch it shortly to select songs downwardly. Touch it long circularly to select the speed (2\*4\*8\*20\*time speed) playing. In fast playing state; touch the play button to resume normal playing mode.

### 5. >> Button

When displaying the button, press it to come out more touching buttons.

st Firstly press >> button,it will display below interface:



### 6. RPT BUTTON

Touch it slightly to select repeating playing chapter, repeating playing name, repeating playing, and close repeating playing.

### 7. RDM BUTTON

Touch it slightly to open or close RDM play. When being RDM play mode, playing order is out of order.


### 8. N/P BUTTON

Touch it to shift between audio and video.

### 9. L/R BUTTON

When playing VCD, touch it to shift between left and right channel. When playing DVD, if the disc has multi-tracks or multi languages, touch it slightly to shift among multi-tracks and multi languages, if the disc just has mono-track, touching it slightly is useless.

Firstly press >>> button, it will display below interface:



### 10. MENU BUTTON


Playing DVD disc, press the button to display song list (number), and playing as per selected song number (need disc supporting)

### **11.** △ **BUTTON**

Touch it to select upward in current level menu. When needed item selected, touch  $\mathsf{OK}$  to run.

### 12. ▽ BUTTON

Touch it to select downward in current level menu. When needed item selected, touch OK to run.



### **MENU -10**

في حالة الدي في دي: اضغط الزر MENU لإظهار قاد مة الأغاني واختر الأغنية حسب الرقم (يحتاج دعم الجهاز)

### **-11**

لاختيار القاد مقباتجاه الأعلى ، اختر ثم اضغط OK

### **▼** -12

لاختيار القاد متباتجاه الأسفل ، اختر ثم اضغط OK

### **◀** -13

المس الزر للعودة إلى أخرمستوى بالقائمة، اختر ثم اضغط OK

### -14

المس الزر للعودة إلى المستوى الثاني بالقاد مة، اختر ثم اضغط OK

ok -15

المس هذا الزر لتأكيد الاختيار عند اختيار عنصر ما

### **STOP -16**

اضغط الزر لإيقاف العرض

### **SUBT -17**


عند تشغيل الدي فيدي: إذا كان بالأسطوانة أسماء متعددة ، قم بالضغط على الزر SUBT للتنقل بين الأسماء

### OSD -18

في حالة تشغيل الأسطوانة: اضغط لمشاهدة مدة العرض أو الوقت المتبقى أووقت عرض كامل الأسطوانة

ملاحظة : استخدام USB/SD مشابه

## 7.4 – تشغ يلالتلفزيون



## 13. Suppose Button

Touch it to return to last level menu. When needed item selected, touch OK to run.

#### 

Touch it to return to next level menu. When needed item selected, touch OK to run.

### **15.** 0K **BUTTON**

When needed item selected, touch OK to confirm.

### 16. STOP BUTTON

Touch it to stop playing.

### IT. SUBT BUTTON


When playing DVD disc, if DVD disc has several captions, press it to shift among captions. If DVD disc has mono-caption, pressing it is useless.

## 18. OSD BUTTON

In playing disc state, press it to select circularly the time display of mono-song playing, residual time of mono-song playing, full disc playing, residual time of full disc playing and close playing.

Note: Operations for USB/SD is similar to DVD.

## ◆ TV INTERFACE OPERATION



1. BUTTON

Touch it shortly to turn off mute, touch it shortly again or touch VOL+/VOL- button to turn on mute. Touch it long to turn off the screen. Press any buttons or touch anywhere in screen to turn on.

2. Sutton

Touching it slightly to select upward the stored TV channel.

3. DD BUTTON

Touching it slightly can select downward the stored TV channel.

4. AS BUTTON

Touching it long, the unit will seek channel in full scope and memorize automatically.


5. F+ BUTTON

When searched channel is hazy or signal is weak, touch it to adjust upward to calibrate frequency.

6. F- BUTTON

When searched channel is hazy or signal is weak, touch it to adjust downward to calibrate frequency.

## **♦ IPOD INTERFACE OPERATION**



1- M : اضغط الأيقونة ضغطة قصيرة لإعادة الصوتأو اضغط مرة عليه أو على -VOL+/VOL لإعادة الصوت، المسه لمدة طويلة لإقفال الشاشة ، اضغط أى زر أو المس الشاشة لإعادة تشغيلها

2- ₩ : المس السهم لمسة خفيفه لاختيار قنوات التلفزيون باتجاه الأعلى


3- ₩ المس السهم لمسة خفيفه لاختيار قنوات التلفزيون باتجاه الأسفل

AS -4 المس الزر لمسة خفيفة للبحث عنكامل المحطات وتخزينها آليا

F+ -5 لضبط ترددالقناة باتجاه الأعلى انكانت الإشارة ضعيفة

F- -6
لضبط ترددالقناة باتجاه الأسفل إنكانت الإشارة ضعيفة

## 7.5 \_ تشغيلال IPOD



#### MUTE -1

اضغط الزر ضغطة قصيرة لإعادة الصد وتأواضغط مرة عليه أو على -VOL+/VOL لإعادة الصدوت، المسه لمدة طويلة لاقفال الشاشة، اضغط أي زر أو المس الشاشة لإعادة تشغيلها

#### : | 4 -2

اضغط أوالمس الأيقونة لمسة خفيفة لاختيار الأغاني باتجاه الأمام ، والمس لمسة طويلة للتقديم السريع وكل لمسة تغير من السرعة ، المس الزر مرة ثانية للعودة للعرض العادي


#### : 11 -3

اضغط أوالمس الأيقونة لمسة خفيفة لاختيار الأغاني باتجاه الخلف ، والمس لمسة طويلة للتأخير السريع وكل لمسة تغير من السرعة ، المس الزرمرة ثانية للعودة للعرض العادي

#### ▶ -4

اضغط الزر للتشغيل أواضغط مرة أخرى للإيقاف

## 7.6 تشغ يلالفيد يوالخارجي



1- № : اضغط الأيقونة ضغطة قصيرة لإعادة الصوتأواضغط مرة عليه أوعلى -VOL+/VOL لإعادة الصوت، المسه لمدة طويلة لإقفال الشاشة ، اضغط أي زرأوالمس الشاشة لإعادة تشغيلها

#### : SYS -2

اضغط لاختيار مدخل خارجي للصورة

## 1. Button

Press it shortly to turn off the mute function, press it shortly again or press VOL+/VOL- button to turn on the mute function. Press it long to turn off the screen. Press any button or touch mainframe screen to turn on the screen.

## 2. A Button

In IPOD playing disc state, touch it shortly to select songs upwardly. Touch it long to choose the fastback mode. In fast play state, touch the button to return natural playing mode.


## 3. Dutton

In IPOD playing disc state, touch it shortly to select songs downwardly. Touch it long to choose the speed mode. In fast play state; touch the button to return natural playing mode.

## 4. DII Button

In IPOD play disc state, press it to stop play, press it again to renew play.

## ◆ EXTERNAL VIDEO FREQUENCY INTERFACE OPERATION



## 1. Dutton

Press it shortly to turn off the mute function, press it shortly again or press VOL+/VOL- button to turn on the mute function. Press it long to turn off the screen. Press any button or touch mainframe screen to turn on the screen.

## 2. SYS Button

Press it to choose external input video color.

## **♦ BLUETOOTH INTERFACE OPERATION**



The system provide Bluetooth freehand communication function, if you phone has Bluetooth and A2DP function, it can set up joint dot vs. dot with the system, in the scene, it can achieve the phoning, telephone answer etc function and play telephone music.

### \* Partnership

In the system main interface, press the freehand module, enter [iii] Bluetooth freehand interface, and open phone function of search new equipment. When system contact with signal, it will cue phone whether connect equipment, phone choice YES and import password 0000 and ensure it, after system contact with phone, system scène display: it had connect, whether try it again, until it's OK.

## 1. CONNECT/CUT



After system connect with phone, press "cut" button to cut connection, then press the connect button to renew connection.

### 2. DIAL PHONE



When system connect with phone, it can import phone number by scene number button, it can directly dial phone number by phone or press televox dial to televox dial number, press take phone button with green.

## 7.7 - تشغ يل البلوتوث



أدخل البلوتوث فيالجهاز 🚺 ثم افتح الهاتف وابحث عنأجهزة جديدة وعندما يجد الهاتف جهازا جديدا ، اضغط على نعم لإضافته والرقم السري هو 0000 عندما يطلبه الجهاز منك ، وسيتم ربط الجهاز بالهاتف

### 1- الاتصال / الفصل

عند اتصال النظام بالها تف، اضغط CUT لقطع الاتصال واضغط الزر مرة ثانية لإعادة الاتصال

### 2\_ طلب الرقم [

عندما يكون الجهاز متصلا بالهاتف فإنه يمكنك الاتصال بـ أي رثم هاتف لمحادثته ، اضغط الأرقام ثم السماعة الخضراء إجابة الهاتف

عندما يطلبك شخص مافاضغط على السماعة الخضراء للإجابة أو على الحمراء لرفض الإجابة وسوف يظهر رقم المتصل على الشاشة

18 18

### 3- زرارجاع المسافة

عندما تخطئ في إدخال الرقم ، استد دم هذا السهم للرجوع لتصحيح الخطأ

### تشغ يلالموسيقي معالبلوتوث

اضغط إشارة البلوتوث ثم ادخل حالة FREE HAND ثم ادخل الهاتف وأضف أجهزة جديدة واضغط نعم للإضافة واستخدم الرقم السري 0000 عند طلبه ، وسيتم الاتصال بين الجهاز والهاتف ، شغل الموسيقى فيهاتفك واضغط خاصية تشغيل الموسيقى بالبلوتوث فىالجهاز

1- PLAY : اضغط الزرلتشغيل إمبي ثري من الهاتف

2- STOP : اضغط الزر لإ يقاف تشغيل إمبي ثرى ، اضغط زر PLAY للعودة لتشغيل إمبي ثرى

3- ◄ : اضغط لاختد ار الأغنية الثانية في إمبي شري

4- (﴿ : اضغط لاختيار الأغنية السابقة في إميي ثري

### \*Answer phone

When sb. calls you, in any model, system will automatically change Bluetooth freehand function interface and playing voice is mute of current mode change to ring of incoming telegram, if Bluetooth set up automatism answer, system will automatism answer phone, if Bluetooth don't set up automatism answer, press interface answer or less press choice answer or refuse answer. During answer phone, press picture of phone, it can change talk sound to phone, ensure safety which talk information, press picture of Bluetooth, it can change talk sound to loudhailer of car. Incoming telegram number will be display information rim.

### 3. BACKSPACE BUTTON



In dial number state. When input wrong, press the button to cancel character

### Bluetooth playing music operation

In system main interface, you press (freehand mode), enter Bluetooth freehand interface and open phone function of search new equipment, when system contact with signal of phone, it will cue phone whether connect with equipment, phone choice Yes and import code 0000 and ensure it, system will connect with phone, system scene display it had connect. After connect, in system main interface press Bluetooth music freehand mode, enter Bluetooth music interface. Open your phone music play machine, it will play mode set up to AV/earphone, it can play MP3 music which deposited in your phone by car loudhailer.

### 1. Play/pause button



Press it to play/pause MP3 music of phone deposited.

### 2. Stop button STOP



Press it to stop play MP3 music, press the play button to renew memory play.

### 3. Choice song along button



In play MP3 state, press choice song along button to play ahead song.

### 4. Choice song backward button



In play MP3 state, press choice song backward button to play backward song.

# ◆ SYSTEM PARAMETER INTERFACE OPERATION



### **DIRECTION BUTTON**

Left face button : Press it to adjust operate item parameter descending.

Right face button : Press it to adjust operate item parameter increase by degrees.

Upward button : Press it to upward choice operation item.

Downward button : Press it to downward choice operation item.

### **BASIC SETUP**

### 1.Radio

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right circulate choice radio area setup.

### 2. TV

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right circulate choice TV setup.

### 3. Time

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right button to adjust time.

## 7.8 - ضبط عيارات النظام



## أسهم الاتجاهات

زرالاتجاه الأيسر ﴾: اضغط السهم لضبط العياربالنقص زرالاتجاه الأيمن ﴿: اضغط السهم لضبط العياربالزيادة زرالاتجاه للأعلى ▲: لاختيار عنصر ماباتجاه الأعلى زرالاتجاه للأسفل ▼: لاختيار عنصر ماباتجاه الأسفل

## • التهيئة الأساسية

### 1- الراديو

اضغط الزر أعلى أوأسفل أواضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار لضه بطالراديو

### 2- التلفزيون

اضغط الزر أعلى أوأسفل أواضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار لضبط التلفزيون

### **3- الوقت**

اضغط الزر أعلى أوأسفل أواضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار لضبط الوقت

### 4- الساعة

اضغط الزر أعلى أو أسفل أو اضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أو اليسار لضبط نظام الساعة 12 أو 24

### 5- الشاشة

اضغط الزر أعلى أوأسفل أواضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار للتشغيل أوالإقفال

### BEEP-6

اضغط الزر أعلى أوأسفل أواضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار لتشغيل أوإقفال BEEB

### GPS-7

اضغط الزر أعلى أو أسفل أو اضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أو اليسار لضبط ال GPS

## • تهيئة الصوت

### BAS -1

اضغط الزر أعلى أو أسفل أو اضغط العنصر مباشرة أو سهم اليمين أو اليسار لزيادة أو خفض الصوت BASS

### TRE -2

اضغط الزر أعلى أوأسفل أواضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار لزيادة أوخفض الصوت TRE

#### BAL -3

اضغط الزر أعلى أوأسفل أواضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار لضبط موازنة الصوت

#### FAD -4

اضغط الزر أعلى أو أسفل أو اضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار لضبطتقسيم الصوت على السماعات

### LOUD

اضغط الزر أعلى أو أسفل أو اضغط العنصر مباشرة أو سهم اليمين أو اليسار لتشغيل أو إقفال خاصية خفض الصوت

### 4. CLK

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right button to change 12H,24H.

### 5. CLK SW

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right button to choose open or close time display.

### 6. BEEP

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right button to choose open or close beep.

### 7. GPS ON/OFF

Press up/down button or direction key choose the GPS, Press up/down button or direction key choose the item chooses turn on or turn off to the GPS. In the GPS off mode, GPS off, can't enter the GPS. Press main page can't use the "GPS" icon.

### **AUDIO SETUP**

### 1. BAS

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right button to step up or depress bas.

#### 2. TRE

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right button to step up or depress tre.

#### 3. BAL

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right button to adjust bal.

### 4. FAD

Upward/downward button or direct press choice item, press the item or left/right button to adjust fad.

### LOUD

After you use the direction key of up and down or click once to select the option directly, click it once or use the direction key of left and right to circle selecting the loud control of opening or closing .

اضغط الزر أعلى أوأسفل أواضغط العنصر مباشرة أوسهم اليمين أواليسار لاختيارنوعية الصوتمن الإكوا زر

### EQ

After you use the direction key of up and down or click once to select the option directly, click it once or use the direction key of left and right to circle selecting the audio mode.

### **VIDEO SET**

### **BRIGHT**

After you use the direction key of up and down or click once to select the option directly, click it once or use the direction key of left and right to adjust the brightness.

### COLOR

After you use the direction key of up and down or click once to select the option directly, click it once or use the direction key of left and right to adjust the color.

### CONT

After you use the direction key of up and down or click once to select the option directly, click it once or use the direction key of left and right to adjust the contrast.

### MODE

After you use the direction key of up and down or click once to select the option directly, click it once or use the direction key of left and right to circle selecting the USER mode、STD mode(the standard mode)、SOFT mode、BRIGHT mode.

#### PARK ON/OFF

Press up/down button or direction key choose the PARK. Press up/down button or direction key choose the item chooses turn on/off to the PARK.

In the PARK ON mode, the PARK (cathode) to be able to watch on the lcd screen; In the PARK OFF mode, the PARK (cathode) to be possible to watch on the LCD screen.

### **♦ USB/SD CARD OPERATION**

### 1.SD CARD OPERATION

\*. SD card as mobile storage device, can save MP3, WMA, JPEG, and MPEG video file. Insert compatible SD card to card reader, can play diversified file. Open TFT screen, insert SD card to card reader seat slightly, enter main menu to choose SD card mode, or press MODE play.

The idiographic operation of playing audio file is similar MP3 play mode. The idiographic operation process of playing video file is similar VCD, DVD. Please check relative introduction of this manual.

\*.Insert the SD card (face the label surface on ) to SD Jack, then it plays the item in SD card.

### تهيئة الفيديو

السطوع: استذ دمالأسهم أواضغط العنصر مباشرة أواستذ دمالسهم الأيمن أوالأيسر لضبط السطوع

اللون: استخدم الأسهم أو اضغط العنصر مباشرة أو استخدم السهم الأيمن أو الأيسر لضبط اللون

التباين: استخدمالأسهم أواضغط العنصر مباشرة أواستخدمالسهم الأيمن أوالأيسر لضبط التباين

الحالة: استذ دم الأسهم أو اضغط العنصر مباشرة أو استذ دم السهم الأيمن أو الأيسر لاختيار الحالة STD, SOFT

PARK : استخدمالأسهم أواضغط العنصر مباشرة أواستخدم اللهم الأيمن أوالأيسر لاختيار PARK ، عند اختيار PARK يجب سحب البريك لمشاه دةالشاشة

## 7.9 - تشغيل بطاقة الذاكرة و USB

1- تشغيل بطاقة الذاكرة SD

بطاقة الذاكرة هيجهاز لتخزين ملفات MP3,WMA,JPEG,MPEG ، أدخل بطاقة ذاكرة مناسبة فيقارئ البطاقة واختر على الشاشة بطاقة ذاكرة أواضغط MODE وسوف يقوم الجهاز بتشغيل ملفات البطاقة

● قبل إدخال البطاقة يجب فتح الشاشة إلى آ خرمستوى للأسفل، وسوف تسمع صوتا عند إدخال البطاقة بشكل صحيح، أدخل
 البطاقة حتى تسمع الصوت، اضغط على البطاقة وسوف تخرج ثم قم بسحبها

2- تشغبل USB

USB هيجهاز لتخزين ملفات USB هيجهاز لتخزين ملفات USB واختر على الشاشة USB الخل USB مناسبة في قارئ USB واختر على الشاشة USB أو اضغط MODE وسوف يقوم الجهاز بتشغيل ملفات USB

## رؤية خلف السيارة

إذا تم تركيب خاصية رؤية خلف السيارة ، فإن النظام سوف يتحول إلى رؤية ما خلف السيارة أليا عندما تتحرك للخلف ، ويظهر ذلك على الشاشة ، وذلك من أجل السلامة عند تحرك السيارة للخلف ، وإذا أردت معرفة الحالة التي خلف السيارة فاضغط على الأيقونة (CCD) الموجودة على الصفحة الرئيسية للجهاز للدخول في لوحة نصفح صورة ما خلف السيارة ، وتسمعك السماعات صوت ما يدور في الخارج أيضا وبذا يكون الصوت الخارجي والصورة جميعها أمامك على الشاشة

## وظيفة قفل الصورة

من أجل سواقة أمنة ، فإن الجهاز يحتوي على وظيفة إقفال الصورة عند السواقة ( أوصل سلك وظيفة قفل الصورة مع سويتش الفرامل اليدوية لتشغيل هذه الوظيفة ، أما إذا أردت الغانها فأوصل سلك وظيفة قفل الصورة بالأرضى ) ، فليس بإمكانك مشاهدة الصورة بتاتا وأنت تسوق إلا إذا توقفت السيارة

## حالة الإقفال

عند السواق بالليل ولحماية نظر السائق ، اضغط ضغطة طويلة على MUTE وسوف يتم إقفال الشاشة دون أن يتوقف التشغيل ، المس أي مفتاح على شاشة اللمس أو اضغط أي مفتاح على اللوحة الأمامية للخروج بدون إقفال الوظيفة

## تشغيل نظام الملاحة GPS

ترنامج نظام الملاحة

النظام : وندوز 5.0

فورمات برنامج نظام الملاحة : ARMV41

I/O: COM2, bite rate: 9600

Note: When hearing a light sound means the card is inserted well. When needed to withdraw SD card, at first push SD card in until a "KAKA" sound is heard, while can take out the SD card.

### 2. USB OPERATION

USB as a mobile memory can record documents like MP3, WMA, JPEG and MPEG. The various documents can be played when connected the compatible USB device to the unit. After insertd USB, can enter into the main menu to select USB mode or press "MODE" button on the TFT directly to select USB mode, then according to the memory documents' format to play. The specific operation of playing audio documents is as same as the MP3's, and the video documents' playing is similar to the DVD's. Pls refer to relative introduction for details.

## **REARVIEW**

If the car install the rearview, when it move back, the system will switch rearview condition automatically, and display what it took on the screen, make sure the safety of moving back car. During the driving, if you want to know the condition at the back, you can press the icon CCD on the homepage to enter to the rearview interface. When the system enter to the rearview video interface, while the current condition is play, then the loudspeaker output the sound of the current play condition, and the external audio and video output are all in the current condition.

## [ CLOSE PICTURE FUNCTION ]

For the sake of your driving safely, the unit has the close picture function when driving, (connect manual brake close screen testing wire to the car's brake power switch. If you want to cancer this function, you can ground the manual brake close screen testing wire), you can't watch the graph until your park.

### Close mode

When driving in the night, in order to protect the sight of driver, secure safety of driving, on any mode of playing, long press "MUTE" key, system will close display screen, but will maintain playing. Click any key on touch screen or press any on the panel to exit close mode.

## $\llbracket$ GPS INTERFACE OPERATION $\rrbracket$

Click the icon concerned of the main interface, and you can use the corresponding function provided by the navigation system.

## [set before use]

Before using GPS, must set it as following method, then to operate the GPS.

### 1.TOUCH SCREEN CALIBRATION.

Detailed operation as following:

At main consol interface:





## الضبط قبل الاستخدام

يجب القيام بعملية الضبط التالية قبل تشغيل نظام الملاحة:

1- المس معايرة الشباشة
تفاصيل العملية كالتالي:
على لوحة المفاتيح الرنيسية




يعد ذلك ، المس أيقوثة شاشة اللمس مثل الصورة التالية :



يعد ذلك ، انتقل إلى اللوحة الأمامية :



المس أبقونة " + " لمدة ثانية على الأقل كما في الصورة التالية :




يعد تحرك الإشارة تحرك إلى الزاوية البسرى العلوية كما في الصورة التالية:




After touch "touch screen" icon, as following picture:



After touch touch screen icon ,come into the following interface, as following picture:



Touch " - "icon for 1 second at least, as following picture:



After loosed,"+"move to top left coner, as following picture:







After loosed," "move to button-left coner automaticlly, as following picture.



Touch " again, as following picture:



After loosed, " — "come to button-right coner, as following picture:

## المس " + " مرة أخرى كما في الصورة




بعد تحرك الإشارة تحرك إلى الزاوية اليسرى السقلية كما في الصورة التالية :



المس الإشارة " + " مرة أخرى كما في الشكل:




بعد تحرك الإشارة انتقل إلى الركن الأيمن السقلي كما في الصورة الثالية:



المس الإشارة " + " مرة أخرى عما في الصورة التالية :






" again, as following picture:

Touching "

After loosed,"



After loosed, " — "will be disppeared automatically, then display "OK", as following picture:



Touch "OK" finally, as following picture:




Finshed above operations, system return to main console inferface:




If not displaying "OK" indicate calibration is failure the cause is touching "+" is too short, please repeat above opertions until the "OK" is displayed.

سوف تتحرك الإشارة " + " ثم تختفي أليا ، اضغط الآن O.K كما في الصورة التالية :



اضغط O.K للمرة الأخيرة كما في الصورة التالية :



وعند الانتهاء ، سوف بعود الجهاز إلى لوحة المفاتيح الرئيسية



إذًا لم تظهر علمة O.K فهذا يعني أن عملية المعايرة فشلت ، والسبب هو أن طريقة لمس الإشارة " + " كانت قصيرة جدا ، الرجاء إعادة العملية مرة أخرى حتى تظهر علمة O.K

## 2- ضبط الاتجاهات لبرنامج الملاحة

يجب ضبط الاتجاهات قبل استخدام برنامج الملاحة ، والتفاصيل كالتالي : الدخل بطاقة الذاكرة والتي تحتوي على الخارطة في المنفذ الخاص بها ، أوصل نظام الملاحة بنظام الصوت والصورة ( AV ) في السيارة ، قم بتشغيل الصوت والصورة AV ثم انتقل إلى اللوحة الرئيسية للصوت والصورة AV في السيارة ، ثم المس أيفونة " GPS " للدخول في لوحة إعدادات نظام الملاحة GPS كما في الصورة التالية :



## المس أيقونة " SET " أو لا ، كما في الصورة التالية :



### 2.SET DIRECTION FOR NAVIGATION SOFTWARE.

Before using the GPS, must set direction for navigation software, detailed operations as following:

Insert SD with map to SD socket, then connect the GPS to car AV system correctly, turn on the AV unit, come into AV main interface, then touch "GPS" icon to come into GPS interface, as following Picture:



Touch "set" icon at first, as following picture:



29

After finished above operation to come into set interface, as following picture:



When coming out above interface, touch "navigation set" to set, as following picture:



Touch it to come into set interface, as following picture:



Touch "open file" icon again, as following picture:



يعد الانتهاء من العمليات السابقة انتقل لضبط اللوحة الأمامية كما يلي:



المس " NAVIGATION SET " على اللوحة الأمامية كما في الصورة :




تظهر معك الصورة التالية:



المس أيقومة " OPEN FILE " لنظه الصورة التالية :



## المس " open file " مرة أخرى للدخول في اللوحة التالية :



المس مرتين ويسرعة الايقونة " storage card " أو المس O.K مباشرة كما في الصورة :




ستظهر اللوحة التالية



المس مرتين ويسرعة الأيقونة " RtNavi " أو اختر " RtNavi " مباشرة ثم اضغط O.K كما في الصورة التالية:




Touch open file icon to come into the following interface:



Then double touch "StorageCard" quickly or touch "OK" directly, as following picture:



After touched, display the following interface:



Double touch "RtNavi" quickly or select "Rtnavi", then touch "OK" as following picture:



### After touched, display the following interface:



Double touch "Rtnavi.exe" or select "Rtnavi.exe",then touch "OK".After these operations,system retuan to navigation set interface,as following picture:



Return to navigation interface set:



Then tick select "Auto run navigation when imtiating", then touch "exit" button, or exit the set interface:



### ستظهر اللوحة التالية :





عد إلى لوحة ضبط الملاحة NAVIGATION SETUP



أشر بعلامة صبح على " Auto run navigation when imitating" ثم المس زر EXIT للخروج من قائمة الضبط SETUP



## عد إلى لوحة الضبط setup



يعد ذلك تكون إعدادات ضبط الاتجاه قد تجمت

3- ضبط الوقت على اللوحة الرنيسية



### Return to set interface:



After above opertions, seting direction is sucessful!

### 3. TIME SET


### At main console



### Come into next interface:



### Introduction for the buttons of the interface:



### Introduction for the zone of the interface:




According to above introduction comtent, set country and region date and time.

## انتقل إلى اللوحة التالية setup :



مقدمة إلى مفاتيح اللوحة




مقدمة إلى منطقة اللوحة



يناء على ما تقدم ، اضبط وقت وتاريخ المنطقة

يعد أن تكون قد أتممت الضبط السابق . فضلا ، إقرأ التعليمات التالية بعناية لتجنب أي تشعيل حاطئ : مقدمة إلى مفاتيح اللوحة الأمامية :



## 1- نظام الملاحة

يعمل نظام الملاحة بعد تحميل بطاقة الذاكرة المخزن بها خارطة الملاحة والمعلومات التالية ترشدك للوظيفة تبعا لبرنامج Rtnavi ، استخدام الخرائط الأخرى يكون تبعا لتعليماتها



## [OPERATION INTRUCTION]


After finished set before use, the following will describle the specific operation for all interface, PIs read carefully to avoiding non-proper operation!

### CONSOLE INTERFACE INTRODUTION:




### 1. Navigation


The navigation fuction will run just when the SD card has been storeed navigation map, or is invalid, the following will intruct the fuction according to Rtnavi software, the use of the other map refer to its instrution.



### Come into "Rtnavi" Interface, as following picture:



### Wating for a moment,...will come out the following picture:



After touched, come into the following interface:




### After touched, come into the following interface:



### انتقل إلى لوحة Rtnavi كما في الصورة التالية :



### انتظر لحظة . . . وسوف تظهر الصورة التالية . المسACC:




### اتتقل إلى اللوحة التالية :



### يعد لمس الأيقونة الموشر عليها بالأحمر النقل إلى اللوحة التالية :



### يعد لمس الأيقونة الموشر عليها بالأحمر ، انتقل للوحة التالية :



بعد لمس الأيقونة الموشر عليها بالأحمر انتقل للأيقونة التالية :



مثلا: أدخل أي مكان تريده:



بعد لمس الأيقونة الموشر عليها بالأحمر انتقل للوحة التالية :



### After touched, come into the following interface:



### After touched, come into the following interface:



For Example:Input Guangzhou railway station.



### After touch, come into the following interface:



After touch, come into the following interface:



When car move forward, the screen cross move as car to perform site navigation.

### 2.ELECTRONIC BOOK

At console state



Come into "Electronic book" interface:



After touch, come into following interface:



يعد لمس الأيقونة المؤشر عليها بالأحمر انتقل للوحة التالية :



عندما تسير السيارة للأمام فإن إشارة الصليب سوف تتحرك مظهرة الموقع الذي أنت فيه

2- الكتاب الإلكتروئي
 في حالة الواجهة الأساسية




"Electronic book " انتقل إلى واجهة




يعد لمس الأيقونة الموشر عليها بالأحمر انتقل للواجهة التالية




### يعد لمس الأيقونة المؤشر تظهر اللوحة التالية



أذا كنت تريد قراءة صفحة 12 ، المس " page search "




يعد لمس الأيقولة المؤشر عليها بالأحمر تظهر اللوحة التالية اتبع التعليمات المؤشر عليها بالأحمر







### After touched, as following picture:



### If you want to read page 12, touch "Page search":







### Display No12 page, as following picture:



If want to give up read, click exit, the operation as following:



**Remark:** Electonic book file is with".txt",other format can not support.

### 3.Music

At console interface status




### تظهر الصفحة رقم 12 كما يلي:



إذًا أردت الخروج فاضغط exit وستكون العملية كالتالي :




ملاحظة : ملف الكتاب الإلكتروني هو بامتداد : "txt". "





### انتقل إلى واجهة الموسيقي كما يلي:




افتح الملف الصوتي كما هو موشر




تظهر الواجهة التالية





### Come into music inferface, as following:




### Open Adio file



### As the following interface:





### After touched above operations, come into the following interface:




### 4.Picture

### At main console interface:



### Come into main interface:



### يعد إتمام لمس العمليات السابقة انتقل للواجهة التالية



4- الصورة
 عن الواجهة الرئيسية



انتقل الي الواجهة الرئيسية





انتقل إلى اللوحة التالية



بعد الانتهاء من عمل العمليات الموشر عليها بالأحمر تظهر الواجهة التالية



وهذه اللوحة يمكنك تدويرها وحرضها على كامل الشاشة وتكبيرها وتصنغيرها وعرضها كشرائح واستعراضها للأعلى والأسقل ثم الخروج منها

- القلم
 على الواجهة الرئيسية



### Come into the following interface:




### After finished above operations, as the following interface:



In above interface, According to your requirement to rotate, full screen, zoom+, zoom-, slide play, up scroll, down scroll or give up operation and exit interface.

### 5.Film

### At main console interface



### After click "Down scroll", as the following interface:



### Come into FILM interface:



### After clicked, come into the following interface:



### After click, as the following interface:



يعد الضغط على " Down scroll " كما في اللوحة التالية



انتقل إلى واجهة الفلع



بعد الضغط على الأيقولة الموشر عليها بالأحمر انتقل للوحة التالية



يعد الضغط على الايقونة المؤشر عليها بالأحمر تظهر اللوحة التالية



اضغط على الأيقونة كما هو مؤشر بالأحمر

### العمليات المطلوبة موضحة بالصورة التالية



اضغط 🔼 لعرض الصورة على كل الشاشة أو اضغط في أي مكان على الشاشة للتشغيل على كل الشاشة كما يلي



اضغط على اي مكان في الشاشة للخروج



### Operation interation as following picture:



Click " to full screen, or click anyewhere in screen to play full screen, as the following picture:



### Click anywhere of screen to exit:



According to your requirement to operate, as the handlook is limited, we just descrike the basic operation.

### ■ SYSTEM MAIN INTERFACE SET

At main console stale:



Come into set interface:



### 1.NAVIGATION SET

Refer to page 27

### 2.NORMAL SET



ضبط الواجهة الرئيسية للنظام في حالة الواجهة الرئيسية



انتقل إلى ضبط الواجهة



- 1- ضبط نظام الملاحة
  - راجع الصفحة 27
  - 2- الضبط العادي



### انتقل إلى واجهة الضبط العادي كما في الصورة usual setup



### ازارير الصوت التالية : اضغط " > " < " لاختيار أحد حالات الصوت التالية : اسكات الصوت الصوت حالي اسكات الصوت ----- الصوت ضعيف ----- الصوت عالي اللغة الضغط " > " < " لاختيار أحد الحالات التالية الصينية البسيطة --- الانجليزية --- الصينية التقليدية



3- شاشة الملاحة

### Come into normal set interface, as the following picture:



Click "< " " > " to select 3 mode circularly:




### Language

Click " < " " > " to select 3 mode circularly:



### 3.GPS monitor



### Come into the following picture:



Waiting a moment..., as following picture:



(Above picture is sentensit of sattellite data and signal)




### After click, as the following interface:



انتقل إلى الصورة التالية



انتظر لحظة --- وستظهر الصورة التالية



الصورة أعلاه هي إشارة ومعلومات القمر الصناعي



يعد الضغط على الأيقونة المؤشر عليها بالأحمر ستظهر اللوحة التالية






يعد الضغط على الأيقولة المؤشر عليها بالأحمر تظهر الصورة التالية



يعد الضغط على الأيقونة المؤشر عليها بالأحمر تظهر اللوحة التالية



يعض الضغط على الأيقولة الموشر عليها بالأحمر تظهر الصورة اللوحة التالية





### After click, as the following picture:



### After click, as the following picture:



### As following picture:



### 4.TOUCH SCREEN

Refer to P22

### 5.SCREEN

At main console state



### As following picture:



### As following picture:



4- شاشة اللمس راجع صفحة 22 5- الشاشة في حالة الواجهة الرئيسية



بعد سحب الأبقولة الموشر عليها بالأحمر تظهر الصورة التالية




يعد الضغط على الأيقونة المؤشر عليها بالأحمر تظهر الصورة التالية



### يعد ضغط الأيقونة الموشر عليها بالأحمر تظهر الصورة التالية



اضغط يمين أو يسار لسحب الزر لضبط العبارات العودة إلى واجهة الشباشة



بعد الضغط على الأيقونة المؤشر عليها بالأحمر تظهر الصورة التالية:



اضغط < أو > لضبط العيارات أفقيا وعموديا ثم اضغط O.K للتأكيد

### As following picture:



Chick "right-left" seroll button to adjust parameter!

### Return to screen interface:



### As following picture:



Click ">""<" to adjust vertical, horizon parameter, then click "OK" to confirm.

### Return to screen set interface:



### As the following picture:



Click ">""<" "A" "V" to adjust parameter, the click "OK" to confirm.

### 6.TIME

Refer to P31

### 7.SKIN

At main interface state:



### العودة إلى ضبط واجهة الشاشة



اضغط على الأيقونة المؤشر عليها بالأحمر وستظهر الصورة التالية



اضغط أحد الأسهم التالية: ٨, >, < , ٨ لضبط العيارات ثم اضغط O.K للتأكيد

6- الوقت


راجع صفحة 31

7- السطح الحارجي

ي حالة الواجهة الأمامية



### بعد الضغط على الأيقونة الموشر عليها بالأحمر تظهر الصورة التالية :




اضغط أحد السهمين ح أو > لضبط التأثيرات ثم أضغط 🔤 للخروج 8- النظام قى حالة الواجهة الرئيسية



يعد ضغط الايقونة الموشر عليها بالأحمر تظهر الصورة التالية



### As the following picture:



Click ">""<" to adjust effect, click to exit.

### 8.SYSTEM

### At main interface state:



### As the following picture:



### [GPS PARAMETER]

SYS	STEM PARAMETER
Main frequency	400MHZ
Main CMOS chip	SUMSUNG S3C2440A-40
Memory	64MB
Storage	64MB
Navigation software memory	SD card or built-in NAND FLASH
Operation system	WINCE 5.0 CORE
Software translate and edit type	ARMV4

GPS	HARD PARAMETER
CMOS chip group	Sirf Star III
Frequency	1.575 <b>GHZ</b>
C/A CODE	1.023 MHZ
Channel Number	20 Channel
Tracking sensitive degree	-159dBm
Orientation precision	10m, 2D RMS 5m, 2D RMS
data updated frequency	0.1m/s
Velocity	1HZ

### مواصفات جهاز الملاحة

واصفات النظام	A
400 میجاهیرتز	التردد الرئيسي
سامسونج 40-53C2440A	مواصفات الشريحة
33C2440A-40	CMOS
64 میجابایت	الذاكرة
64 میجابایت	التخزين
بطاقة SD أو فلاش	ذاكرة برنامج التخزين
WINCE 5.0 CORE	تظام التشغيل
ARMV4	ترجمة البرنامج ونوع الإخراج


ت جهاز الملاحة	مواصفا
SIRF STAR III	مجموعة شريحة CMOS
1.575 جيجا هيرنز	التردد
1.023 ميجاهيرتز	الكود C/A
20 قناة	رقم القناة
-159 dBm	درجة حساسية المقطع
10m,2D RMS 5m	الدقة
0.1m/s	تردد المعلومات المحدثة
1 هیرتز	السرعة

### 12- الريموت كنترول

COTO

### × Sub-T Setup ENTER Slow RPT ST ZOOM TOC RDM SEEK-OSD PHC Audio 13-

### [ REMOTE CONTROL ]



1	POWER	14	MUTE
2	MODE(shift)	15	PLAY/PAUSE
3	BAND/SYSTEM shift	16	caption shift
4	NAVIGATION	17	TITLE display
5	NAVIGATION	18	SETUP
		19	NAVIGATION
6	STOP	20	long playing
7	NAVIGATION	21	Angle transfer
8	Receiver auto search/ replay	22	ZOOM
9	Single channel/Stereo transfer/	23	VOLUM step up
	Program play	24	Frequency step up /next song
10	transfer long distance to short range/ Play random	25	SEL(Audio frequency control)
11	,	26	Frequency step up /next song
		27	VOLUM DOWN
12	Playback Broadcast Menu	28	SELECT STATION/SONG BUTTON
13	3 Screen menu	29	GOTO (Jumps play)

### **REMOTE CONTROL'S BASIC OPERATION:**

### **AUDIO**

Press it to cut the movie dubbing language gradually. It has the functions such as 5.1-track output, stereo output and L/R track output

### **ANGLE**

Some DVD disc may be taken views from different angle at the same time. Press the key to enjoy the same view from different angle

### **SUBTITLE**

Press it to cut gradually the captions language

### PRG

After press program key, press the digital to input the order of the title/ Songs. Then press the key ▶II to play.

1-زر التشغيل 2- الحالة 3- الموجة / النظام 4- الكشف عن المواقع 5- الكشف عن المواقع 6- اىقاف 7- البحث عن المو اقع 8- استقبال البحث الآلي / إعادة العرض 9- قناة مفردة / تحويل ستيريو/ تشغيل مبرمج 10- تحويل مسافات طويلة إلى مدى قصير / تشغيل عشوائي 12 - قائمة عرض المحطات 13 - قائمة الشاشة 14- إسكات الصوت 15 - عرض / إيقاف مؤقت 6 [ - اسماء 17 - العنو ان 18 - التهبئة 19- الكشف عن المواقع 20- العرض الطويل 21- تحويل الزاوية 22- التكبير 23- تهيئة الحجم 24- تهيئة التر دد/الأغنية التالية 25- اختيار 26- تهيئة التر دد/الأغنية التالية 27- خفض الصوت 28- اختيار المحطة / زر الأغنية

### العمليات الرئيسية لتشغيل الريموت كنترول

الصوت

29- الذهاب إلى

- اضغط AUDIO لإيقاف الصورة وضبط وظانف الصوت مثل مخرج 5.1 ومخرج ستيريو ومخرج المقطع يمين ويسار
  - الزاوية
- في بعض الدي في دي تؤ خذالصورة من عدة زوايا في نفس الوقت ، اضغط ANGLE للتمتع برؤ يةالصورة من عدة زوايا
  - العنوان الفرعي
  - اضغط SUBTITLE لمعرفة لغةالعناوين الفرعية تدريجيا
  - البرمجية اضغط PRG للبرمجة ثم أدخل الأرقام للعناوين والأغاني ثم اضغط ألح التشغيل العرض

### 13- معلومات عن أسطوانات ديفيدي

أطول وقت للعرض	خصائص أسطوانة بقطر 12 سم	إشارة الدي في دي
242 دقيقة 266 دقيقة 484 دقيقة	وجه مزدوج (9-DVD) وجه واحد (DVD-10) وجه مزدوج (DVD-18 )	VIDEO
74 : MPEG2 دقيقة	طبقتين ، طبقة واحدة (DVD)	OISC DIGITAL AUDIO
74 : CDDA دقيقة	طبقتين ، طبقة واحدة	OISC DIGITAL AUDIO TEXT

### معلومات حول إشارة أسطوانة الدي فيدي

المعلومات	الإشارة
تظهر عدد المقاطع الصوتية التي تم تسجيلها وغالبا ما تكون 8	8))
يظهر أن هذه الأسطوانة يمكن أن يظهر بها عناوين متعددة	32
يظهر عدد الزوايا التي تم تصوير الصورة بها ( غالبا 9 )	8 9 1
تظهر نسبة العرض وأنه يمكن تحويل نسبة الصورة	16:9 LB
يظهر رقم المنطقة	

### [ AUDIO KNOWLEDGE]

### dvd basic knowledges

sign knowledge of dvd	12cm diameter Feature	longest time to play
VIDEO	Double-decked(dvd-9) monolayer (dvd-10) Double-decked(dvd-18)	242 Minute 266 Minute 484Minute
OISC DIGITAL AUDIO	bosseyed, monolayer (dvd)	mpge2 74 Minute
COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT	bosseyed, monolayer	cdda 74 Minute

### sign knowledge of DVD disc

Sign	signification
8))	Show the sound orbit number of disc record, at most eight sound orbit in one disc
32	Show the disc can offer with multiple subtitle display.
9 1	Show the view angle number of shooting image(at most nine angles)



Show the selected image scene ratio. "LB" letter box "PB" camera leans scan. The left picture means can transfer form the 16:9 image mail box

### The sign disc playing zone code

Area1: USA, CANADA, Island on Pacific Ocean east

Area2: JAPAN, Western Europe, North Europe, EGYPT, Southern

Africa, Middle East nation

Area3: Taiwan, Hongkong, South Korea, Thailand Area4: Australia, New Zealand, South Asia, Island on Pacific Ocean South. Oceania

Area5: Russia, India, Mongolia, East Europe, Central Asia,

North Korea, North Africa,

Area6: china

### storage of Disc



When disc is not in using, put it back stand in disc box. Please keep The Disc away from too cold, wet or heat sources.(including sunshine sources). Don't stick paper on tape to the disk, or use disc with pencil, ball pen or other write tool with tip, which may hurt the disc.



Don't let your disc in sunshine or in too hot environment.



Don't use Alcohol, thinner or cleaner which are sold in market, or water used in gramophone disc more maintenance of disc, please see the disc explain.

Don't enter many disc in the unit once!

### الصيانة والتعامل معالأسطوانات تغزين الاسطوانات



عند عدماستخدام الاسطوانة ضعها بالعلبة المخصصة لها ابقها بعيدا من البرد \ الحرالشديد او الرطوبة لا تلصق ورق على الاسطوانة لا تخدش الاسطوانة بالقلم



لا تدع الاسطوانات في الشمس او في محيط حار



لا تنظف الاسطوانة على شكل دوائر بلمن الوسط واتجه للأطراف لا تستذ دم الكحول أوالتنر في التنظيف أوالمواد الكيميائية

لا تدخل عدة اسطوانات فيوقت واحد



### لا يمكن استخدام الأسطوانة

تدور الأسطوانة بسرعة كبيرة جدا ، فإذا وجدت الأسطوانة مكسورة أومنثنية أوتالفة فلاتحاول وضعها بالجهاز لأنها تشكل خطورة عليه وقد تتلفه

### الصيانة والتعامل معالأسطوانات تخزين الاسطوانات

عند عدم استخدام الاسطوانة ضعها بالعلبة المخصصة لها ابقها بعيدا من البرد \ الحرالشديد او الرطوبة لا تلصق ورق على الاسطوانة للا تخدش الاسطوانة بالقلم

لا تدع الاسطوانات في الشمس اوفي محيط حار



### حولالأسطوانة

عند وضع الأسطوانة أو إخراجها لا تجعل أصابع يدك تصيبها والتعرضها للأوساخ وامسكها من الأطراف



اتساخ الأسطوانة يؤدي إلى القفز في الصدوت عند العرض وكذلك طبعالأصابع ، حافظ دائما على نظافة الأسطوانة نظفها متجها من الوسط إلى الأطراف بقطعة قماش ناء مةنظيفة



نظف الاسطوانة برفق ، والتنظفها باتجاه دائري يمكنك استخدام المنظفات الخاصة بالDVD/CD

### can not use disc



The disk will circumrotate at a high speed in the unit. If you find the disc break, disrepair, crinkle or with other damages, please don't run a risk to use in the unit, which may damage the unit.

The unit can only play natural disc. Don't play the anomalistic disc. The effect by playing the anomalistic disc, we don't bear any responsibility.

### **About CD**



When input or takeout the disc, don't left fingerprint, dust or tom tag. Please hand the inside edge of the disc.



Dirty or disfiguring disc will cause jumping-sound when in playing. Also to pay attention not scrape the side with label, however, this side not much easy to damage as the REC side, but it also can lead it not to use.

If there are fingerprints or dust on the disc surface, clean the discs with soft dry cloth, follow the picture, wipe from the center out.



Gently clean as beeline from the center. Don't clean the disc surface along circle track. If possible, downright clean the disc use cloth dipping with alcohol or cleaner which are sold in market for CD/DVD. Don't use alcohol, thinner, or other leaner, include the products designed or clean ethane disc.

### 60

# TROUBLE SHOOTING

Problems	cause	Solution
General	The unit power or auto battery fuse is blown. Power voltage is over the rating range, system Automatiion protect caused by nonlicet operation	Replace correctfuse Tunevoltage Press the Resetkey to reset the system
No power	The unit power or auto battery fuse is blown. Power voltage is over the rating rang, system automatism protect caused by nonlicet operation	Replace correct fuse, Tune voltage, Press the Reset key to reset the system
Unable to use the remote	Battery has done, wrong battery set	Replace new battery, Reset battery
No voice output or voice output small	Wrong line connect Too low voice Speaker fault Voice balance setting warp too large Speaker has a ground line connect part	check and correct line Increase the voice Replace speaker Tune the balance set to middle place Speaker line keep insulative
Low tone, distortion severity	Don't use bad disc Speaker and the unit not have the same power impedanceSpeaker turnoff	Use real disc Replace correct speaker Check speaker line
Automatic reset when the unit close	Wrong line correct between ACC&B+	Check and connect line correctly
No picture	Wrong connect thrum with brake line Not in brake state	Check brake line and connect correctly Stop car in safe state and keep in brake state
The picture not normal	Current DVD system set is correspond The Video line from main unit is connected properly	Tune system Video setting Check and connect correctly
Radio		
FM signal faintness	Automatic antenna not shoot out completely Look is in open state	Connect automatic antenna correctly Close LOCK function

# 14- مشاكل التشغيل

المشكلة	म्मूप्री जार	لا كهرباء بالجهاز	لا يمكن استخدام الريموت	لا يوجد صوت أو ضعيف	الصوت مشئت		لا يحفظ عند الإقفال		V cecci		الصورة غير عادية
السبب	الفيوز محترق ، الفولت أعلى من اللازم	الفيوز محترق ، الفولت أعلى من اللازم	البطارية تالفة ، تركيب البطارية غير صحيح	السماعة ضعيفة ، التوصيل خاطئ	الأسطوانة غير جيدة ، السماعات لا تناسب الجهاز   ضع اسطوانة جيدة ، ضع سماعات متناسبة	، السماعة مقفلة	التوصيل بين توصيلة مفتاح السيارة ( السويتش )   أوصل بشكل صحيح	وقطب البطارية الموجب خاطئ	التوصيل بالفرامل خاطئ	اليس في حالة الوقوف	الفيديو ليس موصولا بشكل صحيح
الحل	غير الفيوز ، اضغط زر RESET	غير الفيوز ، اضغط زر RESET	غير البطارية ، صحح وضع البطارية	غير السماعات ، صحح التوصيل	ضع اسطوانة جيدة ، ضع سماعات متناسبة	، شغل السماعات	أوصل بشكل صحيح		أوصل بشكل صحيح	أوقف السيارة	اضبط عبارات الصورة وتأكد من التوصيل

61
----

التلفزيون		
توجد صورة بدون صوت في	فورمان الصون غير صحيح	اضبط الإعدادات وعيارات الصوت
لا توجد إعادة أو بحث أثناء العرض   Pbc في حالة عمل	Pbc في حالة عمل	ضع PBC على وضع الإيقاف OFF
بطاقة الذاكرة لا تقرأ من الجهاز	البطاقة غير متوافقة مع الجهاز	عير البطاقة بأخرى من موديل مختلف
الاسطوانة لا ترتفع	على وضع الإقفال	اضبط إعدادات LOCK
الأسطوانة لا تدخل	لا توجد أسطوانة	اُخر ج ثم أدخل أسطوانة أخرى
خطأ أو لا حركة	العملية خاطئة	اضغط EJECT ثم كرر العملية
تعليمات خاطئة على الشاشة	المعلومات غير موجودة في المحتويات	المعلومات غير موجودة
توقف أثناء التشغيل	الإسطوانة تالفة أو الملفات تالفة	نظف أو غير الأسطوانة
	وظيفة lock على وضع التشغيل	ضع lock على وضع off
لا توجد إشارة للإف إم	الهوائي ليس موصولا بشكل صحيح	ا أوصل الهوائي بشكل صحيح
الراديو		

# [TROUBLE SHOOTING]

Problems	cause	Solution
Appear stoppage in playing progress	CD was polluted or damaged File or notes damaged	Clean or replace the CD or choice a new storage file
Display wrong play information	Information is more than the contents that can be display	Information is more than the contents that can be display
Wrong or no motion	Nonlice operation	Press the JECT for 5seconds to reset the read CD device
CD can not enter	There is no CD in the unit	Exit the CD in the unit then enter a new one
CD can not up to snuff	The grade is exceed the locked function set The exetent code is not compatible CD put on the contrary	Tune the set grades' clock function Use the CD compatible with the unit Keep the side with label when enter the CD
SD card can read on computer, but can not read on the unit	Because of the compatible reason of SD brand, not all of the SD cards can read in this system	Replace another SD card
There are no repeat and search function when play VCD	The function of the PCB is in circulating	Close the PCB function
TV has only images but has no voice	At present, our nation's TV system is PAL-D or PAL-K, it is PAL-1 in Shenzhen and Zhuhai, their partner frequency are not alike. PAL-D is 6.5M PAL-1 is 6M	Enter the system setting, tune the TV parter audio to a relevant value


### [ MAIN FUNCTION]

مدى استخدام الفولت: 16 – 10.8 فولت Main Function: أقصى تيار مستخدم: 10 أمبير work voltage: DC 12V الدى فيدي / سيدي Work voltage Range: 10.8V - 16V MAX Work Current: 10A يدعم الجهاز الأسطوانات التالة: . DVD-R,DVD-RW,DVD+RW,DVD+R,CD-R,CD-RW CD-DA.MP3.WMA.HDCD.SVCD.VCD.MPEG.JPEG Build-in Angle; Front & Back angle ≤30° نسبة التشتت للاشارة: 85 دىسىل DVD/CD PLAYER مدىالتردد: 20 هبر تز \_ 20 كيلو هيتر ز Supported File Formats: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, الصوت الرقمي: 24 بت CD-DA, MP3, WMA, HDCD, SVCD, VCD, MPGE, JPEG للدي فيدي: 2-3 ثانية مقاو مةالاهتزاز AUDIO S/N-----85dBA السي دي: 10 ثانية ACT BOUND-----95Db Frequency Range -----20Hz -20kHz إمبي ثرى: 100 ثانية Digital Audio Sample----24bit 200 : WMA ثانية ESP: -----DVD 2-3s 52 وات ×4 الخرج: -----CD-DA 10s التر دد : -----MP3 100s -----WMA 200s MSP: -----10-200Hz, X/Y/Z: 1.0G الفيديو Power Output: -----52W×4 Impedance:4Ω النظام: إنتى إسسى، بال ، آلى S/N Ratio: ----70dBu Frequency Range: -----20Hz -20kHz 1Vp-p، أوم الخرج: 75 ،1Vp-p أوم الدخل: Video System: ----NTSC, PAL (Auto identify) Output: -----1Vp-p (75Ω) موجة إفام Input: -----1Vp-p  $(75\Omega)$ 3.75-108 ميحاهير تز الترد: FΜ 15 دىسىل الحساسية: 60 دىسىل النسبة • Frequency: ----- 87.5 MHz - 108.0MHz Sensitivity (-30dB):----15dB 30- ھبرتز — 15 كبلو ھبرتز مدىالتر دد : S/N Ratio: (-50dB):-----60dB Frequency Range: -----30Hz -15kHz(3dB) موجة AM AM مدى التردد: 522 كېلو هېر تر — 1620 كېلو هېر تر Frequency Range: -----522kHz -1620kHz Sensitivity (SN=20dB):----20dBu الحساسية: 20 دیسیل Image rejection:----60dB Frequency:----50Hz-2kHz 60 دیسیل طردالصورة: 50 هبر تز 🗕 2 كبلو هبر تز التر دد :


15- المو إصفات الفنية

الفولت: تيارمباشر 12 فولت

### 17- توصيل الدائرةالكهربائية



### [CIRCUIT CONNECTION]



### 

WIRE	WIRE-TERMINAL	<b>FUNCTION</b>	WIRE	WIRE-TERMINAL	FUNCTION
A1	Grey-White	FL	В3	/	GND
<b>A2</b>	Brown-White	RL	<b>B4</b>	/	1
<b>A3</b>	Black-White	LIN	<b>B5</b>	Brown-Yellow	Vin1
A4	/	GND	<b>B6</b>	Black-Yellow	Vin2
<b>A5</b>	Black-Yellow	CAM	C1	/	1
<b>A6</b>	Grey-Red	FR	C2	/	1
A7	Brown-Red	RR	С3	Black	Steering-GND
A8	Black-Red	RIN	C4	Blue	IR IN
<b>B1</b>	Black-Yellow	Vout 1	<b>C5</b>	Green	Steering-key1
<b>B2</b>	Grey-Yellow	Vout 2	<b>C6</b>	Grey	Steering-key2

### 

WIRE	COLOR	FUNCTION	_
1	Purple	Right Rear speaker 🕀	
2	Purple/black	Right Rear speaker 😑	
3	Grey	Right Front speaker 🕀	
4	Grey/black	Right Front speaker 😑	
5	White	Left Front speaker 🕀	
6	White/black	Left Front speaker $\ igoreap$	
7	Green	Left Rear speaker 🕀	
8	Green/black	Left Rear speaker 🕒	

### 

WIRE	COLOR	FUNCTION
1	Brown	Manual brake close screen testing line
2	Pink	Back draft radar testing line
3		
4	Red	ACC power
5	Blue	AMP control
6	Orange	Illumination
7	Yellow	Battery 12V
8	Black	Ground

### 

WIRE	WIRE-TERMINAL	FUNCTION	WIRE	WIRE-TERMINAL	FUNCTION
<b>A1</b>	Grey-White	FL	В3	/	GND
<b>A2</b>	Brown-White	RL	<b>B4</b>	/	1
<b>A3</b>	Black-White	LIN	<b>B5</b>	<b>Brown-Yellow</b>	Vin1
<b>A4</b>	/	GND	<b>B6</b>	Black-Yellow	Vin2
<b>A5</b>	Black-Yellow	CAM	C1	/	1
<b>A6</b>	Grey-Red	FR	C2	/	1
A7	Brown-Red	RR	С3	Black	Steering-GND
<b>A8</b>	Black-Red	RIN	C4	Blue	IR IN
<b>B1</b>	Black-Yellow	Vout 1	<b>C5</b>	Green	Steering-key1
<b>B2</b>	Grey-Yellow	Vout 2	C6	Grey	Steering-key2

### المجموعة الثانية

الوظيفة	اللون	الرقم
خلفي يمين ـ سماعة خلفية يمنى 🧾	أرجواني	1
خلفي يمين ـ سماعة خلفية يمنى 💳	أرجواني / أسود	2
أمامي يمين - سماعة أمامية يمنى 💯	رصاصي	3
أمامي يمين — سماعة أمامية يمنى 💳	رصاصي / أسود	4
امامي يسار — سماع أمامي يسار 🚺	ابیض	5
امامي يسار - سماعة أمامي يسار	أبيض / أسود	6
خلفي يسار – سماعة خلفي يسار 🔃	أخضر	7
خلفي يسار – سماعة خلفي يسار 🖃	أخضر / اسود	8

### المجموعة الأولى


الوظيفة	اللون	الرقم
الفرامل	بني	1
الرادار الخلفي	وردي	2
سلك التحكم مع عجلة القيادة	أبيض	3
السويتش	أحمر	4
AMP	أزرق	5
ILL	برتقالي	6
البطارية	أصفر	7
أرضي	أسود	8

### 16- التح كمبالقيادة

القيمة الفعلية	مدى الفولت	
0.55 V	0.390.72 V	خفض الصوت
1.40 V	1.191.62 V	رفع الصوت
2.21 V	2.02.42 V	
2.99 V	2.83.18 V	الحالة
3.75 V	3.573.94 V	الطاقة
4.58 V	4.394.78 V	إسكات الصوت

التوصيلة الكهربائية

### \* Typical circuit graphic






### [STEERING WHEEL CONTROL]

\* Voltage value of the buttons on steering wheel:

(buttons)	(Volage range)	(Typical value)
VOL-	0. 39V0. 72V	0. 55V
VOL+	1. 19V1. 62V	1. 40V
►►I	2. 0V2. 42V	2. 21V
MODE	2. 8V3. 18V	2. 99V
POWER	3. 57V3. 94V	3. 75V
MUTE	4. 39V4. 78V	4. 58V

### \* Typical circuit graphic





### ATTENTION:

When installation, take off the two screws for anti-shock of deck at first.